ОКП 42 1710

Устройство коррозионного мониторинга «Пульсар Л-КС (ОГ-М)»

Руководство по эксплуатации ПТНГ.421453.002-04 РЭ

Москва 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА УКМ
1.2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ УКМ 8
1.3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 13
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 14
2.2. ПОДГОТОВКА УКМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14
2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
5. ХРАНЕНИЕ
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Описание команд 03 и 06 протокола обмена Modbus
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Описание регистров УКМ, доступных для чтения и записи
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Порядок работы с программой MB Tester
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Схема рабочего места для проверки готовности УКМ к использованию 45
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Схема подключения УКМ к устройствам КИП-Л 46
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Габаритный чертеж

введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) является эксплуатационным документом, включающим в себя, кроме, собственно, руководства, техническое описание на Устройство коррозионного мониторинга «Пульсар Л-КС (ОГ-М)» (далее по тексту – УКМ) ПТНГ.421453.002-04, а также на его модификации.

РЭ знакомит с назначением, основными характеристиками и принципами работы УКМ, устанавливает порядок его эксплуатации, правила транспортирования и хранения.

Эксплуатацию и техническое обслуживание УКМ осуществляет обслуживающий персонал, прошедший специальную подготовку и изучивший настоящее РЭ.

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории 3.1:

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 10°С;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха +40°С;
- относительная влажность до 98% при температуре +25°С.

В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие документы:

- схема электрическая подключения ПТНГ.421453.002-04 Э5;
- формуляр ПТНГ.421453.002-04 ФО;
- габаритный чертеж ПТНГ.421453.002-04 ГЧ.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА УКМ

1.1.1. Назначение

УКМ предназначено для обеспечения контроля и оперативного управления параметрами электрохимической защиты подземных металлических сооружений при их компактном расположении на ограниченной территории. Ток катодной защиты участков трубопровода подается через отдельные анодные заземлители.

1.1.2. Технические характеристики УКМ

Технические характеристики УКМ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики УКМ

Наименование параметра	Значение
Количество силовых каналов	1
Максимальная выходная мощность канала, Вт	200
Выходной ток канала, А	0-15
Выходное напряжение канала, В	0-15
Вид стабилизации	ток/напряжение/электрод сравнения
Количество обслуживаемых КИП	8
Адреса КИП	2
Управление	ручное и дистанционное
Система команд	протокол Modbus
Интерфейс	RS-485
Адрес в MS-интерфейсе	1
Конструктивное исполнение	напольное/настенное
Масса, кг	не более 150
Габаритные размеры (напольное исполнение), мм	1600x600x600
Электропитание (напряжение, частота)	230 ^{+10%} В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность, Вт	не более 300
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	условия УХЛЗ.1

1.1.3. Состав УКМ

В состав УКМ входят:

— модуль ЦП-2	ПТНГ.426469.022	(1 шт.);
 модуль силовой MC-200/15 	ПТНГ.436611.011	(2 шт.);
 блок управления и индикации БУИ-1 	ПТНГ.426471.011	(1 шт.);
 – блок бесперебойного питания ББП-01 	ТАПФ3.035.016-01	(1 шт.);
 преобразователь измерительный УКЗ-М 	ПТНГ.426444.006	(1 шт.);
 счетчик наработки CH1-485 	ПТНГ.426433.001	(1 шт.);
– блок ПИ1-485	ПТНГ.426469.027	(1 шт.);
 ячейка ЯЗП-1-01 (в зависимости от количества подключаемых КИП) 	ПТНГ.674371.007-01	(4–11 шт.);
- ячейка ЯЗП-1	ПТНГ.674371.007	(1 шт.);
– счетчик электроэнергии	CE102R5148AK	(1 шт.);
 модуль защиты от импульсных перенапряжений (в зависимости от модификации УКМ) 	FLT-CP-1S-350	(1-2 шт.);
– модуль защиты от импульсных перенапряжений	VAL-MS 350/10/1+1	(1 шт.);
– модуль защиты от импульсных перенапряжений	F-MS 12	(2 шт.);
– модуль защиты от импульсных перенапряжений	VAL-MS 120ST	(1 шт.);
 – блок БАВР-01 (для исполнения УКМ ПТНГ.421453.002-04.03) 	ТАПФ.426475.001-02	(1 шт.);
 – блок питания (для исполнения УКМ ПТНГ.421453.002-04.04) 	DSP10-12	(2 шт.);
 – оптический кросс (для исполнения УКМ ПТНГ.421453.002-04.01) 	W902-8-ST	(1 шт.);
 – преобразователь МОХА (для исполнения УКМ ПТНГ.421453.002-04.01) 	ICF-1150-M-ST-T	(1 шт.).

1.1.4. Устройство и работа УКМ

УКМ выполняет следующие функции:

- формирование защитного тока;
- управление и контроль;
- сбор информации с датчиков КИП-Л;
- связь с автоматизированной системой управления технологическими процессами АСУ ТП.

1.1.4.1. Формирование защитного тока

УКМ имеет один независимый канал формирования защитного тока, состоящий из основного и резервного силовых модулей MC-200/15 и набора элементов защиты от перенапряжений по выходу. Расположение модулей MC-200/15 (основного и резервного) в канале приведено на рисунке 1. Включение модуля MC-200/15 в работу осуществляется подачей на него напряжения питания 230В.

Управление выходным током каждого модуля MC-200/15 производится блоком управления и индикации БУИ-1.

MC-200/15	MC-200/15		
(основной)	(резервный)		
mana Mal			

канал №1

Рисунок 1 – Расположение силовых модулей в канале

1.1.4.2. Управление и контроль

Режим управления работой УКМ может быть ручным или дистанционным. В обоих режимах контроль параметров катодной защиты производится дистанционно с помощью панели блока управления и индикации БУИ-1, которая включает в себя кнопочную панель и дисплей.

В ручном режиме управление изменением параметров модулей MC-200/15 производится вручную с помощью панели блока управления БУИ-1. При этом на дисплей блока БУИ-1 выводится следующее информационное сообщение (рисунок 2):

Uвых Гвы:	x=10,2 x=04,7	BPe ZA►	жим РУЧ
Uэс	=1,20)B	U
	▼	◄	◄
0	0	0	0

Рисунок 2 – Дисплей блока БУИ-1 в ручном режиме управления

В дистанционном режиме изменение параметров модулей MC-200/15 осуществляется командами по интерфейсу RS-485 от ACУ ТП. При этом на дисплей блока управления и индикации БУИ-1 выводится окно (рисунок 3):



Рисунок 3 – Дисплей блока БУИ-1 в дистанционном режиме управления

1.1.4.3. Сбор информации с датчиков КИП-Л

Сбор информации с устройств КИП-Л о состоянии катодной защиты трубопровода осуществляется с помощью модуля ЦП-2 по внутреннему алгоритму. Опрос производится с периодом в 2 минуты. При этом напряжение питания КИП (12В) подается только на время опроса.

К УКМ могут быть подключены от 1-го до 40 устройств КИП-Л. Схема подключения к УКМ устройств КИП-Л приведена в Приложении Д.

При опросе устройств КИП-Л считывается информация о следующих параметрах катодной защиты:

- поляризационный потенциал трубопровода (U_П);
- разность потенциалов труба-земля (U_T);
- ток поляризации (I_{Π});
- состояние пластин-индикаторов датчика коррозии (ПИ);
- сигнал об открытии крышки КИП (N_{КИП}).

Каждое устройство КИП-Л подключается к УКМ индивидуальной 4-х проводной линией, в которой 2 провода – «линия RS-485» и 2 провода – питание КИП-Л (12В). Длина 4-х проводной линии связи с КИП-Л не более 750 метров.

1.1.4.4. <u>Связь с АСУ ТП</u>

Модуль ЦП-2 обеспечивает обмен командами и информацией с АСУ ТП по интерфейсу RS-485 в соответствии с «Протоколом обмена», приведенном в Приложении Б. Используемая система команд – Modbus.

Режим функционирования – подчиненный (Slave) с адресом 1, режим передачи информации – бинарный (RTU), скорость передачи – 9600 бит/сек.

Порядок работы с программой МВ Tester приведен в Приложении В.

УКМ поддерживает по интерфейсу RS-485 с АСУ ТП жесткую, заранее определенную конфигурацию рабочих регистров. В процессе эксплуатации изменение конфигурации не предусмотрено.

УКМ отвечает АСУ ТП только на свой адрес. Описание регистров УКМ, доступных для чтения и записи, приведено в Приложении Б.

При обмене с АСУ ТП разрешены следующие команды:

- 03 (чтение регистров);
- 06 (запись в регистр).

На все остальные команды УКМ отвечает «неверная функция» (код ошибки – 01).

УКМ по команде 03 выдает содержимое запрашиваемых рабочих регистров.

Команда 06 (сигнал СТР) немедленно транслируются соответствующему модулю MC-200/15 для исполнения.

Описание команд 03 и 06 протокола Modbus приведено в Приложении А.

1.1.4.5. Электропитание УКМ

Электропитание УКМ осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц с заземленной нейтралью. Потребляемая мощность – не более 300Вт.

Схема электропитания включает в себя блок вторичного бесперебойного питания (ББП-01) и набор элементов защиты от перенапряжений (грозозащита) по цепи 230В.

1.1.4.6. <u>Конструкция</u>

В напольном УКМ представляет собой шкаф размерами 1600х600х600 мм (высота, ширина, длина). На передней части шкафа имеется открывающаяся крышка, оснащенная защелкой, которая открывается индивидуальным ключом. Ключи входят в комплект поставки.

Расположение функциональных модулей внутри электротехнического шкафа осуществлено согласно габаритному чертежу ПТНГ. 421453.002-04 ГЧ.

На задней стенке расположены два модуля МС-200/15, имеющих порядковые номера 1 и 2. Счет идет слева направо.

В нижней части шкафа располагается панель с установленными на ней модулями защиты от перенапряжений и входными клеммами.

1.2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ УКМ

1.2.1. Модуль ЦП-2

Модуль ЦП-2 предназначен для управления другими модулями, сбора и обработки информации о коррозионных процессах и противокоррозионной защите, обмена информацией и командами с удаленными устройствами КИП-Л и СЛТМ, а также внешними модулями БУИ-1 и УКЗ-М. Обмен производится по протоколу Modbus RTU, физический интерфейс RS-485. Скорость передачи информации – 9600 бит/сек, количество информационных бит – 8, количество стоповых бит – 1, бит четности – отсутствует.

Модуль состоит из ячейки ЦП-3, размещенной в пластмассовом корпусе габаритами 200х121х64,5. На лицевой панели расположены разъёмы и элементы индикации.

Индикатор 1 (см. рисунок 4) отображает подключение любого из внешних модулей БУИ-1, УКЗ-М к информационным линиям модуля ЦП-2.

Индикаторы 2...9 отображают подключение соответствующего устройства КИП-Л к модулю ЦП-2 (КИП-Л 1...8 соответствуют индикаторы 2...9). На время подключения на КИП-Л подается питание 12В от ЦП-2 и производится обмен данными.

Индикатор 10 отображает состояние информационного обмена с внешними Masterконтроллерами (контроллер СЛТМ или другой). При опросе модуля ЦП-2 внешним контроллером – светится зеленым, при получении ответа – красным цветом.

Индикатор 11 отображает состояние информационного обмена между внешними модулями БУИ-1, УКЗ-М и ЦП-2. При опросе любого из модулей – светится зеленым, при получении ответа – красным цветом.



Рисунок 4 – Лицевая панель модуля ЦП-2

Технические характеристики:

- количество подключаемых устройств КИП-Л до 8;
- протокол обмена с устройствами КИП-Л и СЛТМ Modbus RTU;
- физический протокол RS-485;
- скорость обмена информацией 9600 бит/сек;
- при обмене с КИП-Л режим MASTER;
- при обмене с СЛТМ режим SLAVE;
- напряжение питания $12B \pm 10\%$;
- потребляемая мощность, не более 3Вт.

1.2.2. Блок БУИ-1

Блок БУИ-1 состоит из ячейки БУИ-2, ячейки БУИ-1К с управляющими кнопками и ЖК-индикатора, размещенных в пластмассовом корпусе с габаритами 120х80х64.

Блок БУИ-1 обеспечивает информационный обмен между модулем ЦП-2 и силовыми модулями MC-200/15.



Рисунок 5 – Внешний вид блока БУИ-1

Управление параметрами УКМ производится кнопками « \blacktriangle », « \blacktriangledown », « \blacktriangledown », « \blacklozenge », « \blacktriangledown », « \blacklozenge

1.2.3. Модуль силовой МС-200/15

Модуль MC-200/15 предназначен для использования в качестве силового модуля с изменяемыми параметрами.

MC-200/15 представляет собой высокочастотный преобразователь с естественным охлаждением силовых элементов схемы.

Технические характеристики:

- максимальный выходной ток 15А;
- максимальное выходное напряжение 30В;
- максимальная выходная мощность (при сопротивлении нагрузки в пределах 0,9...4,5Ом) 200Вт;
- КПД, не менее 85%;
- Напряжение питания однофазная сеть переменного тока 176...253В и частотой 50±1Гц.

MC-200/15 имеет три режима стабилизации: выходного тока, выходного напряжения и защитного потенциала.

Контроль и управление параметрами MC-200/15 осуществляется блоком БУИ-1 по интерфейсу RS-485 с использованием протокола обмена Modbus RTU. Для считывания параметров MC-200/15 используется команда 03, для задания величины выходных параметров – 06.

1.2.4. Блок ББП-01

Блок бесперебойного питания ББП-01 предназначен для преобразования сетевого напряжения 230В в постоянное напряжение 12В для обеспечения напряжением питания модуля ЦП-2 и блока УКЗ-М, в том числе и при отсутствии питания сети 230В.



Рисунок 6 – Внешний вид размещения органов управления и коммутации блока ББП-01

Блок ББП-01 при подаче напряжения питания 230В и тумблере «ВКЛ» во включенном положении обеспечивает:

а) напряжение «15В» относительно цепи «0В» равное 15±0,2В;

б) напряжение цепи «13,6В» относительно цепи «0В» равное:

- 13,6±0,4В при отсутствии нагрузки,
- 12,8±0,4В при нагрузке 10 Ом;
- в) сопротивление цепи «КД 0В» не более 10 Ом;

г) индикацию наличия выходного напряжения – индикатор «ВКЛ».

При отключении напряжения питающей сети 230В (выключении тумблера «ВКЛ» или пропадании в сети напряжения 230В) ББП-01 обеспечивает:

- а) выходное напряжение не менее 11В при работе на нагрузку 10 Ом в течение 2 часов;
- б) автоматическое отключение от нагрузки при напряжении на выходе блока в пределах 10,7-11 В;
- в) сопротивление цепи «КД 0В» не менее 100 кОм;
- г) индикацию отсутствия выходного напряжения (отсутствие свечения индикатора «ВКЛ»).

1.2.5. Преобразователь измерительный УКЗ-М

В состав преобразователя входят:

- ячейка УКЗ-М;
- плата коммутации ПК-М.

Преобразователь выполнен в виде моноблока.

Корпус преобразователя выполнен из типового алюминиевого профиля, в пазах которого крепится плата коммутации ПК-М, на которую устанавливается ячейка УКЗ-М с помощью штыревых соединителей. По краям платы коммутации ПК-М расположены 5 соединителей: «485», «12В», «UI», «Д», «ШИНА», являющиеся выходными разъемами преобразователя.



Рисунок 7 – Внешний вид преобразователя

Преобразователь состоит из микроконтроллера со встроенным мультиплексором входов, АЦП, FLASH-памятью с программой работы, ОЗУ для хранения результатов преобразования, интерфейсов I²C и RS-485, обеспечивающих обмен с другими устройствами по стандартному протоколу обмера Modbus и ряда других узлов.

Преобразователь имеет пять входов (Ucкз и Uш, Uтз, Uoт1, Uoт2) преобразования входного сигнала в шестнадцатеричный цифровой код. Принцип действия преобразователя основан на аналогово-цифровом преобразовании входных сигналов в шестнадцатеричный цифровой код и выдачу по команде чтения (код 03h) от ведущего (MS) устройства следующих параметров:

- входного напряжения Ucкз в диапазоне от 0 до 100 В по каналу 1;
- входного напряжения Uш в диапазоне от 0 до 75 мВ по каналу 2;
- входного напряжения Uтз в диапазоне от 0 до 4 В по каналу 3;
- входного напряжения Uot в диапазоне от минус 10 до +10 мВ по двум каналам 4, 5.

1.3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

При подготовке УКМ и проверки его готовности к использованию применяются следующие средства измерения и принадлежности:

- ноутбук с операционной системой не ниже Windows XP;
- преобразователь интерфейса USB/RS485 UPort 1150 (MOXA), или аналогичный;
- программа MB Tester.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Использовать УКМ следует согласно указаниям данного раздела, соблюдая приведенную последовательность действий.

2.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

При подготовке УКМ к использованию, при эксплуатации и техническом обслуживании УКМ использовать настоящее руководство.

2.1.1. Климатические факторы

Номинальные значения климатических факторов для эксплуатации УКМ по ГОСТ 15150-69 для вида климатического исполнения УХЛ 3.1. При этом:

- температура окружающего воздуха от минус 10 °C до +40 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха до 98 % при температуре +25°С.
- характеристика места размещения УКМ нерегулярно отапливаемые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.

2.1.2. Помещение

Устройство УКМ должно размещаться в помещении, оснащенном автоматом защиты сети 230В и устройством грозозащиты класса «В» IEC 61643-1: 1998-02, E DIN VDE 0675 part6: 1989-11/A1: 1996-03/A2: 1996-10.

2.2. ПОДГОТОВКА УКМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.2.1. Меры безопасности

2.2.1.1. Включение и выключение УКМ, а также его опробование должен выполнять только персонал, который прошел специальное обучение и обладает навыками пусконаладочных работ:

- ознакомившийся в полном объеме с настоящим РЭ,
- прошедший инструктаж и аттестованный на знание ПТЭ и ПТБ электроустановок до 1000В и мер защиты от статического электричества.
- 2.2.1.2. При эксплуатации и обслуживании УКМ необходимо соблюдать:
 - «Правила безопасности электроустановок потребителей» (ПТБ);

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ);
- «Правила техники безопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием».

2.2.1.3. При работе с УКМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать УКМ (составные части), если фактические параметры электросети не соответствуют значениям, указанным в настоящем РЭ;
- включать входящие в УКМ составные части при неисправном заземлении или поврежденном кабеле питания;
- производить любые ремонтные, либо монтажные работы при включенном напряжении питания сети 230В или неисправном заземлении;
- взамен сгоревших предохранителей устанавливать другие, с большим номиналом токов.

2.2.1.4. Работы по установке (подключению) УКМ проводить бригадой не менее чем из двух человек.

2.2.1.5. Для установки (подключения) УКМ рекомендуется обращаться в сервисные центры, где можно воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов. При самостоятельной установке (подключении) УКМ следует воспользоваться настоящим РЭ, однако изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки неуполномоченными лицами. В целях безопасности, установка (подключение) УКМ допускается только специалистами и организациями, имеющими соответствующие лицензии Госгортехнадзора и полномочия предприятия-изготовителя.

2.2.2. Установка и монтаж

2.2.2.1. Перед установкой и монтажом УКМ необходимо осуществить внешний осмотр его составных частей и убедиться в отсутствии повреждений, а также проверить комплектность, наличие эксплуатационной документации в соответствии с формуляром ПТНГ.421453.002-04 ФО.

УКМ устанавливается в помещении на территории компрессорной. Сверху шкафа должно быть свободное пространство не менее 0,5м для естественной вентиляции объема шкафа. Все внешние цепи вводятся в шкаф устройства через люк в нижней части шкафа.

2.2.2.2. Монтаж внешних связей

Все электрические цепи, присоединяемые к УКМ, подводятся к контактным элементам, расположенным в нижней части шкафа. Сечение подключаемых проводов, кроме силовых цепей (анод, труба) – не более 4 мм², сечение проводов от анода и трубы – до 25 мм².

Подключение кабелей последовательных интерфейсов RS-485 к зажимам УКМ проводить согласно схеме электрической подключения ПТНГ. 421453.002-04 Э5 и проектной документации. Кабели закрепить к шкафу с помощью штатного крепежа.

2.2.2.3. Заземление

Для соединения корпуса шкафа с металлическими конструкциями помещения на медной шине в нижней части шкафа имеется контакт со знаком «⊥». Контакт представляет собой болт диаметром М8.

2.2.3. Порядок проверки готовности УКМ к использованию

2.2.3.1. Проверка готовности УКМ к использованию в режиме ручного управления

- 1). Собрать рабочее место по схеме, приведенной в Приложении Г.
- 2). Установить:
 - переключатель «ВКЛ» на модуле ББП-01 в верхнее положение;
 - автоматический выключатель «230В» в верхнее положение (включенное состояние).

Проконтролировать свечение индикатора «ВКЛ» на блоке ББП-01, индикатора блока управления и индикации БУИ-1, диода на МС-200/15, а также мигание светодиодных индикаторов на модуле ЦП-2.

3). Проверить выбранный режим. Если выбран режим дистанционного управления, установить режим ручного управления УКМ, для чего нажать на клавиатуре блока БУИ-1 кнопку выбора режима «▲» («▼»). Проконтролировать на дисплее окно (рисунок 8):

Uвы	x=10,2B	Реж	ИМ	
Ιвы	x=04,7A	► F	уч	
Uэс	=1,20B	U		
	▼	•	►	

Рисунок 8 – Выбор режима управления

С помощью кнопок управления «◀», «►», «▲», «▼» установить один из трех режимов функционирования:

«U» – стабилизация по напряжению,

«І» – стабилизация по току,

«ЭС» - стабилизация по защитному потенциалу.

4). Проверка режимов.

Режим стабилизации по напряжению

1. С помощью кнопок управления «◀», «►» установить ползунок в нижней строке индикатора в крайнее левое положение, проконтролировать значения параметров: U≤0,5B, I≤0,03A (рисунок 9).

∢= 0,3 B	Pe	жим
x=0,01A		РУЧ
=1,20E	3	U
▼	•	
0	0	0
	<=0,3 B x=0,01A =1,20E ▼ O	<=0,3 B Pe: x=0,01A ► =1,20B ▼ ◀ O O

Рисунок 9

2. С помощью кнопок управления «◀», «►» установить ползунок в среднее положение, проконтролировать значения параметров: U=15B, I=7,4...7,6A (рисунок 10).

Uвых	(=15 B	Pe	жим
І вых	x=7,5 A	►	РУЧ
Uэс	=1,20B	ι	J
	▼	◀	
0	0	0	0

Рисунок 10

3. С помощью кнопок управления «◀», «►» установить ползунок в крайнее правое положение, проконтролировать значения параметров: U=20B, I=10A (рисунок 11).

Uвых	(=20 B	Pe	жим
Івых	x=10 A		РУЧ
Uэс	=1,208	3 ι	J
	▼	◀	
0	0	0	0

Рисунок 11

Режим стабилизации по току

1. С помощью кнопок управления «◀», «►» установить ползунок в нижней строке индикатора в крайнее левое положение, проконтролировать значения параметров: U≤0,5B, I≤0,03A (рисунок 12).

Uвых	x= 0,3 B	Pe	ким
Івы	x=0,01A		РУЧ
Uэс	=1,20E	3 I	
	V	•	•

Рисунок 12

2. С помощью кнопок управления «◀», «▶» установить ползунок в среднее положение, проконтролировать значения параметров: U=14,8...15,2B, I=7,5A (рисунок 13).



Рисунок 13

3. С помощью кнопок управления «◀», «►» установить ползунок в крайнее правое положение, проконтролировать значения параметров: U=19...21B, I=10A (рисунок 14).

Ивых	=20 B	Pe	жим
Iвых	<=10 A		РУЧ
Uэс	=1,20E	3 I	
	▼	◀	
0	0	0	0

Рисунок 14

Режим стабилизации по защитному потенциалу

- 1. Отключить элемент питания GB1.
- 2. Подключить резистивный делитель согласно схеме, приведенной на рисунке 15.



Рисунок 15 – Резистивный делитель

3. С помощью кнопок управления «◀», «►» установить ползунок в нижней строке индикатора в крайнее левое положение, проконтролировать значения параметров: U≤0,5B, I≤0,03A (рисунок 16).



Рисунок 16

4. С помощью кнопок управления «◀», «▶» установить ползунок в среднее положение, проконтролировать значения параметров: U=14...16B, I=1,9...2,1A (рисунок 17).

Ивых	(=15 B	Реж	ким
I вых	κ=7,5 A	. 🕨 F	⊃уч
Uэс	=2,0 B	ЭС	С
		.	
	V	•	
0	0	0	0

Рисунок 17

5. С помощью кнопок управления «◀», «►» установить ползунок в крайнее правое положение, проконтролировать значения параметров: U=18...22B, I=2,5...2,6A (рисунок 18).

Ивых	=20 B	Pe	жим
Iвых	<=10 A		РУЧ
Uэс	=2,56	B (ЭС
	▼	•	
0	0	0	0

Рисунок 18

6. Отключить резистивный делитель.

2.2.3.2. <u>Проверка готовности УКМ к использованию в режиме дистанционного</u> ения

управления

Используется программа MB Tester. Подключить элемент питания GB1. Проверить выбранный режим. Если выбран режим ручного управления, установить режим дистанционного управления УКМ.

Режим стабилизации по напряжению

1. Записать в регистр 1006 код 4096 (СТР=0). Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим – дистанционное управление, стабилизация выходного напряжения, ползунок в крайнем левом положении, U≤0,5B, I≤0,03A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:

- 1005 - 1200...1600.

2. Записать в регистр 1006 код 4607 (СТР=512). Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим – дистанционное управление, стабилизация выходного напряжения, ползунок в среднем положении. U=15B, I=7,4...7,6A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:

- 1004 - 740...760,

- 1005 1200...1600.
- 3. Записать в регистр 1006 код 5119 (СТР=1023). Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим дистанционное управление, стабилизация выходного напряжения, ползунок в среднем положении. U=20 B, I=9,5...10,5A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:
 - 1003 199...201,
 - 1004 950...1050,
 - 1005 1200...1600.

Режим стабилизации по току

- 1. Записать в регистр 1006 код 20480. Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим дистанционное управление, стабилизация выходного тока, ползунок в крайнем левом положении, U≤0,5B, I≤0,03A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:
 - 1003 0...5,
 - 1004 0...30,
 - 1005 1200...1600.
- Записать в регистр 1006 код 10495. Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим

 дистанционное управление, стабилизация выходного тока, ползунок в среднем положении. U=14,8...15,2B, I=7,5A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:
 - 1003 148...152,
 - 1004 748...752,
 - 1005 1200...1600.
- Записать в регистр 1006 код 21503. Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим

 дистанционное управление, стабилизация выходного тока, ползунок в среднем положении. U=19...21В, I=10А. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения
 регистров:

- 1004 998...1002,
- 1005 1200...1600.

Режим стабилизации по защитному потенциалу

Отсоединить от клемм +ЭС и -ЭС элемент питания GB1 и подключить резистивный делитель согласно рисунку 15.

1. Записать в регистр 1006 код 36864. Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим – дистанционное управление, стабилизация по защитному потенциалу («ЭС»), ползунок в крайнем левом положении, U≤0,5B, I≤0,03A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:

- 1004 0...30,
- 1005 -10...10.
- Записать в регистр 1006 код 37120. Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим

 дистанционное управление, стабилизация по защитному потенциалу («ЭС»), ползунок в
 среднем положении. U=14...16B, I=7,0...8,0A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:
 - 1003 140...160,
 - 1004 700...800,
 - 1005 1900...2100.
- Записать в регистр 1006 код 37887. Проверить параметры на дисплее блока БУИ-1: режим

 дистанционное управление, стабилизация по защитному потенциалу («ЭС»), ползунок в
 среднем положении. U=18...22B, I=9,0...11,0A. Одновременно контролировать в программе MB Tester значения регистров:
 - 1003 180...220,
 - 1004 900...1100,
 - 1005 2500...2600.
 - 2.2.3.3. Проверка работы с СЛТМ
- 1. Проверка регистра 1000.
 - Проверить датчики 230В. На блоке ББП-01 отключить тумблер «ВКЛ».
 Проконтролировать значение регистра 1. Включить тумблер «ВКЛ».
 - Проверить КД1, КД2. Замкнуть КД1. Проконтролировать значение регистра
 4. Разомкнуть КД1.
 - Замкнуть КД2. Проконтролировать значение регистра 2. Разомкнуть КД2.
 - Проверить ОБР. Отключить нагрузку от клеммы "+". Проконтролировать значение регистра 262.

- 2. Проверка регистра 1001.
 - Установить режим стабилизации по напряжению, ползунок на 4 деления от крайнего левого положения. Проконтролировать значение регистра – 0.
 - Отключить левый разъем «485» на модуле MC-200/15, проконтролировать значение регистра 1. Подключить разъем.
 - Отключить правый разъем «ДС» на модуле MC-200/15, проконтролировать значение регистра 2. Подключить разъем.
- 3. Проверка регистра 1002.
 - Записать в регистр значение 1 (отключение 1-го модуля МС-200/15).
 - Проверить значение в регистре 1.
 - Записать в регистр значение 2 (отключение 2-го модуля МС-200/15).
 - Проверить значение в регистре 2.
 - Записать в регистр значение 0 (оба модуля включены).
 - Проверить значение в регистре.

Примечание. Управление через регистр 1002 позволяет отключать/включать модули только по одному.

- 4. Проверка отключения обоих модулей МС-200/15 (регистр 1006, бит 14).
 - Записать в регистр значение 12543.
 - Проконтролировать значение U=0 на индикаторе блока БУИ-1.

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.3.1. Использование УКМ при ручном управлении

При ручном управлении УКМ осуществляется ручной и дистанционный контроль параметров силовых модулей МС-200/15 и датчиков КИП-Л, а также ручное изменение параметров силовых модулей. Перед началом работы проконтролировать свечение индикатора «СЕТЬ» на блоке ББП-01, индикатора блока БУИ-1, диода на МС-200/15, мигание светодиодных индикаторов на модуле ЦП-2.

2.3.1.1. Включить УКМ, для чего установить:

- переключатель «ВКЛ» на блоке ББП-01 в верхнее положение;
- автоматический выключатель «230В» в верхнее положение (включенное состояние).

2.3.1.2. Установить режим ручного управления с помощью кнопок «◀», «►», «▲», «▼». Проконтролировать выбранный режим РУЧ на дисплее блока БУИ-1.

2.3.1.3. Кнопками «◀», «►», «▲», «▼» установить необходимый режим стабилизации.

2.3.1.4. Кнопкой «▼» перейти к строке СТР и кнопками «◀», «►» установить необходимые значения U, I, ЭС, контролируя значения параметров на дисплее БУИ-1.

2.3.2. Использование УКМ при дистанционном управлении

При дистанционном управлении возможен дистанционный и ручной контроль параметров силовых модулей и КИП, а также дистанционное изменение параметров силовых модулей. Дистанционное управление УКМ осуществляется по интерфейсу RS-485 по протоколу обмена Modbus. Для управляющей системы УКМ является подчиненным устройством с адресом 1. Для дистанционного управления используются две команды из протокола обмена Modbus:

03 – чтение регистров,

06 – запись одного регистра.

Описание команд 03 и 06 приведено в Приложении А.

Описание регистров УКМ, доступных для чтения и записи, приведено в Приложе-

нии Б.

Перед работой необходимо проконтролировать свечение индикатора «СЕТЬ» на блоке ББП-01, индикатора блока БУИ-1, индикатора на МС-200/15, мигание светодиодных индикаторов на модуле ЦП-2.

2.3.2.1. Включить УКМ, для чего установить:

- переключатель «ВКЛ» на блоке ББП-01 в верхнее положение;
- автоматический выключатель «230В» в верхнее положение (включенное состояние).

2.3.1.2. Установить режим дистанционного управления с помощью кнопок «◀», «►», «▲», «▼». Проконтролировать выбранный режим ДИСТ на дисплее блока БУИ-1.

2.3.2.3. Управление режимами стабилизации и выходными параметрами УКМ осуществляется записью в регистр СТР 1006 (см. Приложение Б, п. Б.2.7).

2.3.2.4. Контроль параметров состояния модулей MC-200/15 (исправен/неисправен) производится чтением регистра 1001 (см. Приложение Б, п. Б.2.2).

2.3.2.5. Включение/выключение модулей MC-200/15 осуществляется записью в регистр 1002 соответствующих кодов (см. Приложение Б, п. Б.2.3).

Используя регистр 1002, невозможно отключить оба модуля MC-200/15 одновременно. Отключение обоих модулей осуществляется записью соответствующих кодов в регистр CTP 1006 (см. п. 2.3.2.3).

Контроль состояния модулей MC-200/15 (включен/отключен) осуществляется чтением регистра 1002 (см. Приложение Б, п. Б.2.3).

2.3.2.6. Контроль параметров КИП осуществляется чтением регистров 1007...1046 (см. Приложение Б, п. Б.1).

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Техническое обслуживание УКМ производить уполномоченными техническими специалистами, прошедшими специальное обучение.

3.2. Проверку готовности УКМ к использованию проводить согласно п.2.2 настоящего РЭ.

3.3. При отрицательных результатах проверки готовности УКМ устранить выявленные неисправности.

3.4. При наличии договора на обслуживание УКМ – вызвать представителей обслуживающей организации.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1. Текущий ремонт УКМ и его составных частей при эксплуатации производится предприятием-изготовителем или обслуживающей организацией при наличии договора.

4.2. Учет выполнения работ по ремонту УКМ с указанием причины выполнения и сведения о замене составных частей УКМ необходимо вносить в таблицу 6 раздела 11 формуляра ПТНГ.421453.002-04 ФО.

5. ХРАНЕНИЕ

УКМ допускает хранение в упаковке предприятия-изготовителя:

- в условиях воздействия климатических факторов 2С по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от минус 50°С до +40°С и относительной влажности 98% (при температуре окружающей среды +25°С);
- в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. УКМ в упаковке (транспортная тара) предприятия-изготовителя допускает транспортирование автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в следующих климатических и механических условиях:

- повышенная температура окружающей среды +60°С,
- пониженная температура окружающей среды минус 50°С,
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С;
- атмосферное давление от 20 до 108 кПа (от 150 до 810 мм рт. ст.);
- ударные нагрузки: максимальное ускорение 30м/с², число ударов в минуту – 8...120.

6.2. Транспортная тара должна быть закреплена в транспортном средстве, а при использовании открытого транспортного средства, защищена от атмосферных осадков и брызг воды.

6.3. Размещение и крепление в транспортном средстве транспортной тары должно обеспечивать ее устойчивое положение, исключать возможность ударов о другую тару, а также о стенки транспортного средства.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В данном документе приняты следующие сокращения:

- АСУ ТП автоматизированная система управления технологическими процессами,
- ББП блок бесперебойного питания,
- БУИ блок управления и индикации,
- КИП-Л контрольно-измерительный пункт,
- МС модуль силовой,
- РЭ руководство по эксплуатации,
- СТР сигнал телерегулирования,
- УКМ устройство коррозионного мониторинга «Пульсар Л-КС (ОГ-М)»,
- $\Phi O формуляр,$
- ЦП центральный процессор,
- ЭХЗ электрохимическая защита,
- ЯЗП ячейка защиты от перенапряжений.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Описание команд 03 и 06 протокола обмена Modbus

А.1. Команда 03 – чтение регистров

Запрос

Данная команда позволяет получить двоичное содержимое 16-ти разрядных регистров опрашиваемого устройства. Адресация позволяет получить за каждый запрос до 125 регистров.

Широковещательный режим не допускается.

В таблице А.1.1 представлен пример запроса на чтение регистров 1001-1003 из устройства с адресом 15(10).

Таблица А.1.1

Адрес	Команда	Номер первого	регистра (1001)	Число регистро	CRC	
		Ст. байт	Мл. байт	Ст. байт	Мл. байт	CKC
0F	03	03	E9	00	03	XXXX

Ответ

Опрашиваемое устройство посылает в ответе свой адрес, код выполненной функции и информационное поле. Информационное поле содержит 2 байта, определяющих количество возвращаемых байт данных. Длина каждого регистра данных – 2 байта. Первый байт данных в посылке является старшим байтом регистра, второй – младшим.

Так как SL обычно обслуживает запрос в конце своего рабочего цикла, то данные в ответе отражают содержимое регистров в данный момент. Максимальная длина ответа не должна превышать 256 байт. В таблице А.1.2 представлен пример ответного сообщения на чтение регистров 1001-1003, имеющих содержимое, соответственно, 555, 0, 100, из устройства с адресом 15(10).

Таблица А.1.2

Адрес	Функ- ция	Кол. байт данных	1001 Ст. б. значения	1001 Мл. б. значения	1002 Ст. б. значения	1002 Мл. б. значения	1003 Ст. б. значения	1003 Мл. б. значения	CRC
0F	03	06	02	2B	00	00	00	64	XXXX

А.2. Команда 06 – запись одного регистра

Запрос

Команда 06 позволяет изменить содержимое одного регистра. Хотя запрос и является асинхронным, SL изменяет содержимое регистра только в конце рабочего цикла.

В таблице А.2 приведен пример записи в регистр 1006 значения 926 в устройство с адресом 37(10).

Таблица А.2

Адрес	Команда	Ст. байт адреса регистра 1006	Мл. байт адреса регистра 1006	Старший байт значения 926	Младший байт значения 926	CRC
25	06	03	EE	03	9E	XXXX

Ответ

В случае успешного выполнения функции ответное сообщение идентично запросу.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Описание регистров УКМ, доступных для чтения и записи

Б.1. Регистры УКМ

- 1000 регистр телесигнализации (наличие сетевого питания N230, состояние контактных датчиков КД1 и КД2, обрыв анодной линии ОБР),
- 1001 регистр исправных модулей МС,
- 1002 регистр включенных модулей МС,
- 1003 регистр выходного напряжения Uвых,
- 1004 регистр выходного тока Івых,
- 1005 регистр защитного потенциала Ез,
- 1006 регистр СТР,
- 1007...1046 регистры параметров КИП,

1067, 1068 – регистры счетчика времени наработки,

1079, 1080 – регистры счетчика электроэнергии.

Содержание рабочих регистров параметров КИП1...КИП8 приведено в таблице Б.1.1.

Таблица Б.1.1 – Регистры параметров КИП

КИП №	1	2	3	4	5	6	7	8
Uπ	1007	1012	1017	1022	1027	1032	1037	1042
Ut	1008	1013	1018	1023	1028	1033	1038	1043
Іп	1009	1014	1019	1024	1029	1034	1039	1044
Rш	1010	1015	1020	1025	1030	1035	1040	1045
Nкип	1011	1016	1021	1026	1031	1036	1041	1046

Uп - поляризационный потенциал

Uт – суммарный потенциал

Іп – ток поляризации

Rш – состояние пластин-индикаторов коррозии

Nкип – вскрытие КИП

Все рабочие регистры доступны для чтения (команда 03).

Для записи (команда 06) доступны регистр СТР (1006), регистр включенных модулей MC (1002).

Расположение информации в рабочих регистрах производится при изготовлении УКМ и в процессе штатной работы изменению не подлежит.

Если к УКМ «Пульсар Л-КС (ОГ)» подключено менее 8 КИП, то регистры отсутствующих КИП обнулены.

Б.2. Диапазоны изменения параметров, разрядность, алгоритмы преобразования

Б.2.1. Регистр телесигнализации (регистр 1000)

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст.байт	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	ОБР
Мл.байт	X	Х	Х	Х	Х	Nкд2	Nкд1	N230

Таблица Б.2.1 – Размещение кода

Диапазон изменения кода:

N230:	0 – напряжение 230В на аппаратуре есть;
	1 – напряжения 230В на аппаратуре нет.
Nкд1:	0 – контактный датчик 1 замкнут;
	1 – контактный датчик 1 разомкнут.
Nкд2:	0 – контактный датчик 2 замкнут;
	1 – контактный датчик 2 разомкнут.
ОБР:	0 – норма;
	1 m VI

1 – обрыв анодной линии.

Остальные разряды регистра, даже если они ненулевые, игнорируются.

Б.2.2. Регистр состояния модулей МС (регистр 1001)

Таблица Б.2.2 – Размещение кода

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст. байт	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мл. байт	Х	Х	Х	Х	Х	Х	M2	M1

М1, М2 – разряд, отражающий состояние модулей МС. Значение разряда:

0 – силовой модуль исправен;

1 – силовой модуль неисправен.

Символ «Х» означает любое значение разряда.

Б.2.3. Регистр включенных модулей МС (регистр 1002)

Таблица Б.2.3 – Размещение кода

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст. байт	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мл. байт	X	Х	Х	Х	Х	Х	M2	M1

М1, М2 – номер модуля МС.

Чтение (команда 03):

0 - соответствующий модуль МС работает (включен),

1 – соответствующий модуль МС не работает (отключен).

Символ «Х» означает любое значение разряда.

Запись (команда 6):

0 – включение соответствующего модуля МС,

1 – отключение соответствующего модуля МС.

Б.2.4. Выходное напряжение УКМ Uвых (регистр 1003)

Диапазон изменения физической величины: 0...±30,0 В.

Вид представления физической величины: aa.b.

Длина кода: 2 байта.

Размещение кода в регистре: начало с младшего разряда младшего байта.

Алгоритм преобразования: Uвых = 0,1*К(10) (В),

где К(10) – код в десятичном счислении $\pm (0...300)$.

Б.2.5. Выходной ток УКМ Івых (регистр 1004)

Диапазон изменения физической величины: 0...±30А;

Вид представления физической величины: aa.b.

Длина кода: 2 байта.

Размещение кода в регистре: начало с младшего разряда младшего байта.

Алгоритм преобразования: Івых = 0,01*К(10) (А),

где К(10) – код в десятичном счислении $\pm (0...3000)$.

Б.2.6. Сигнал датчика защитного потенциала Ез (регистр 1005)

Диапазон изменения физической величины: 0...±4,000 В

Вид представления физической величины: a.bbb.

Длина кода: 2 байта.

Размещение кода в регистре: начало с младшего разряда младшего байта.

Алгоритм преобразования: Ез = 0,001*К(10) (В),

где К(10) – код в десятичном счислении $\pm (0...4000)$.

Б.2.7. Сигнал телерегулирования, код СТР (регистр 1006)

Размещение информации: в 8-ми разрядах младшего байта регистра и в 2-х младших разрядах старшего байта регистра размещается 10-разрядный код телерегулирования, код СТР. В двух старших разрядах старшего байта размещается код вида стабилизации – код СТ. В четвертом разряде – бит переключения режима работы канала, в пятом разряде – бит переклю-

чения режима управления, в шестом – бит отключения обоих модулей МС. Остальные разряды регистра не значащие.

Таблица Б.2.7 – Размещение кода

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст. байт	СТ Ст	СТ Мл	Откл	ДУ/РУЧ	К	Х	CTP10	CTP9
Мл. байт	CTP8	CTP7	CTP6	CTP5	CTP4	CTP3	CTP2	CTP1

<u>Чтение</u> (команда 03)

1. Код СТ Ст – СТ Мл

Определяет вид стабилизации и вид выходного параметра, величина которого определяется кодом СТР.

Диапазон изменения кода Ст:

СТ=00 (0) – установлен режим стабилизации выходного напряжения,

СТ=01 (1) – установлен режим стабилизации выходного тока,

CT=10 (2) – установлен режим стабилизации защитного потенциала.

2. Откл

0 – модули МС в канале включены,

- 1 модули МС в канале отключены.
- 3. ДУ/РУЧ

0 – канал в ручном режиме,

- 1 канал в дистанционном режиме.
- 4. К

0 – модули МС в канале работают с резервированием,

1 – модули МС в канале работают параллельно.

<u>Запись</u> (команда 06)

1. Код СТ Ст – СТ Мл

Определяет вид стабилизации и вид выходного параметра, величина которого определяется кодом СТР.

Диапазон изменения кода Ст:

СТ=00 (0) – устанавливается режим стабилизации выходного напряжения,

СТ=01 (1) – устанавливается режим стабилизации выходного тока,

CT=10 (2) – устанавливается режим стабилизации защитного потенциала.

2. Откл

0 – включение модулей МС в канале,

1 – отключение модулей МС в канале.

3. ДУ/РУЧ

0 – включение ручного режима,

1 – включение дистанционного режима.

- 4. К
- 0 включение режима работы силовых модулей с резервированием,
- 1 включение режима параллельной работы силовых модулей.
- 5. CTP1...CTP10

Диапазон изменения кода СТР:

СТР=0 означает нулевое значение выходного параметра,

СТР=1023 означает максимальное значение выходного параметра:

- 30В в режиме стабилизации выходного напряжения;
- 30А в режиме стабилизации тока при параллельной работе;
- 15А в режиме стабилизации тока при работе с резервированием;
- 4В в режиме стабилизации по электроду сравнения.

Символ «Х» означает любое значение разряда.

Примечание.

Максимальное выходное напряжение 30В, максимальный выходной ток 15А в пределах максимальной выходной мощности устройства 200Вт при работе с резервированием.

Максимальное выходное напряжение 30В, максимальный выходной ток 30А в пределах максимальной выходной мощности устройства 400Вт при параллельной работе.

Примеры (работа с резервированием):

1. Установить режим стабилизации выходного тока 10А

Расчет кода СТР: 1023х10А/15А=682.

Программа должна сформировать код СТР (2AA)hex.

2. Установить режим стабилизации выходного напряжения 15В.

Расчет кода СТР: 1023х15В/30В=512.

Программа должна сформировать код СТР (200)hex.

3. Установить режим стабилизации по электроду сравнения -1,05В.

Расчет кода СТР: 1023х1,05В/4В=269.

Программа должна сформировать код СТР (10D)hex.

Б.2.8. Поляризационный потенциал Uп (регистры 1007, 1012, 1017, 1022, 1027, 1032, 1037, 1042)

Диапазон изменения физической величины: 0...-4 В.

Вид представления физической величины: a.bbb.

Длина кода: 2 байта.

Размещение кода в регистре: начало с младшего разряда младшего байта.

Алгоритм преобразования: $U\pi = -0,001 * K(10)$ (B),

где: К(10) – код в десятичном счислении (0...4000).

Б.2.9. Защитный потенциал Uт (регистры 1008, 1013, 1018, 1023, 1028, 1033, 1038, 1043)

Диапазон изменения физической величины: 0...-4 В.

Вид представления физической величины: a.bbb.

Длина кода: 2 байта.

Размещение кода в регистре: начало с младшего разряда младшего байта.

Алгоритм преобразования: $U3\pi = -0,001*K(10)$ (B),

где: К(10) – код в десятичном счислении (0...4000).

Б.2.10. Ток поляризации Іп (регистры 1009, 1014, 1019, 1024, 1029, 1034, 1039, 1044)

Диапазон изменения физической величины: -10,00..+ 10,00 мА.

Вид представления физической величины: aa.bbb.

Длина кода: 2 байта.

Размещение кода в регистре: начало с младшего разряда младшего байта.

Величины от нуля до 10,00мА находятся в регистре в прямом двоичном коде, величины от нуля до минус 10,00мА – в дополнительном коде.

Алгоритм преобразования: Іп = 0,01*К (мА),

где: К – код в десятичном счислении (0...1000).

Б.2.11. <u>Состояние пластин-индикаторов коррозии блока БПИ-2 Rш (регистры 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045)</u>

Таблица Б.2.11 – Содержимое регистра Вш

Измеряемый параметр	Содержимое регистра Rш Nк
R ₃₀₀ не менее 11 Ом	00000000 00000xx1
R ₃₀₀ менее 9 Ом	00000000 00000xx0
R ₄₀₀ не менее 11 Ом	00000000 00000x1x
R ₄₀₀ менее 9 Ом	00000000 00000x0x
R ₅₀₀ не менее 11 Ом	00000000 000001xx
R ₅₀₀ менее 9 Ом	00000000 000000xx

где R₃₀₀, R₄₀₀, R₅₀₀ – сопротивления пластин 300мкм, 400мкм, 500мкм блока пластин-индикаторов коррозии БПИ-2.

Остальные разряды регистра, даже если они ненулевые, игнорируются.

Б.2.12. <u>Информация о состоянии крышки КИП Nкип (регистры 1011, 1016, 1021, 1026, 1031, 1036, 1041, 1046)</u>

Информация о состоянии крышки КИП расположена в младшем разряде младшего байта регистра:

- 0 – КИП закрыт,

- 1 – КИП вскрыт.

Остальные разряды регистра, даже если они не нулевые, игнорируются.

Б.2.13. Данные счетчика наработки (регистры 1067, 1068)

Таблица Б.2.13.1 – Регистр 2 счетчика наработки (регистр 1068), размещение кода

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст. байт	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Мл. байт	BP 24	BP 23	BP 22	BP 21	BP 20	BP 19	BP 18	BP 17

Таблица Б.2.13.2 – Регистр 1 счетчика наработки (регистр 1067), размещение кода

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст. байт	BP 16	BP 15	BP 14	BP 13	BP 12	BP 11	BP 10	BP 9
Мл. байт	BP 8	BP 7	BP 6	BP 5	BP 4	BP 3	BP 2	BP 1

В обоих регистрах размещен 24-битный код счетчиков наработки: в регистре 1 – младшие 16 разрядов, в регистре 2 – старшие 8 разрядов. Остальные разряды – не значащие.

Диапазон изменения кода – 0...16777216 (dec).

Вид представления физической величины: аааааааа,а.

Алгоритм преобразования: Еа = 0,1*K(10) (ч),

где: К(10) – код в десятичном счислении (0...16777216).

Б.2.14. Данные счетчика электроэнергии (регистры 1079, 1080)

Таблица Б.2.14.1 – Регистр 2 потребления электроэнергии (регистр 1080), размещение кода

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст. байт	Э32	Э31	Э30	Э29	Э28	Э27	Э26	Э25
Мл. байт	Э24	Э23	Э22	Э21	Э20	Э19	Э18	Э17

Разряд	8	7	6	5	4	3	2	1
Ст. байт	Э16	Э15	Э14	Э13	Э12	Э11	Э10	Э9
Мл. байт	Э8	Э7	Э6	Э5	Э4	Э3	Э2	Э1

Таблица Б.2.14.2 – Регистр 1 потребления электроэнергии (регистр 1079), размещение кода

В обоих регистрах размещен 32-битный код значения потребленной электроэнергии: в регистре 1 – младшие 16 разрядов, в регистре 2 – старшие 16 разрядов.

Диапазон изменения кода – 0...4294967295 (dec).

Вид представления физической величины: аааааааа,аа.

Алгоритм преобразования: Еа = 0,01*К(10) (кВт/ч),

где: К(10) – код в десятичном счислении (0...4294967295).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Порядок работы с программой MB Tester

В.1. Перед началом работы необходимо знать:

- сетевой адрес проверяемого устройства;
- номера и назначение проверяемых регистров.

В.2. Запуск программы

- 1. Запустите исполняемый файл программы «MB_Tester_PARSEK.exe».
- 2. Нажатием кнопки «COM PORT...» установите номер и настройки порта. Пример на рис.В.2.1.

MB Tester PARSEK COM PORT Statistic Resisters M	onitor		<u>_</u> D×
COM1 ReadintevalTim	eout (ms)	🔽 Read all 🛛 F	Resp. delay (ms) 100
Fail Try Count Address 1 🔶 Request delay (s)	1	ON	OFF
Function: 03 💌 Start Register 1000 Number Registers 5		Process	
	ormPortSet	tings	×
	COM Port Se	ttings	
По <u>г</u> КС I Пап Изм	Port Baud rate Data bits Stop bits	COM5 ▼ 9600 ▼ 8 ▼ 1 ▼	чкзек нты именты отер ружение
	Parity	None	*
		ОК	RSEK.exe

Рисунок В.2.1

 Выберите адрес устройства, номер функции. Введите значения начального регистра (Start Register) и количества считываемых регистров (Number Registers) для функции чтения – 03 (пример на рис.В.2.2) и адрес регистра (Register) и данные (Value) для функции записи в один регистр – 06 (пример на рис.В.2.3).

4. Нажмите кнопку ON. Для команды 03 Программа начнет опрос с заданной периодичностью (Request delay) до нажатия кнопки OFF. Для команды 06 программа выполнит попытку записи в заданный регистр значения Value. При неудаче записи Программа выполнит заданное количество (Fail Try Count) попыток записи.

🧶 MB Tester PARSEK	MB Tester PARSEK
COM PORT Statistic Resisters Monitor	COM PORT Statistic Resisters Monitor
COM1 ReadintevalTimeout (ms) Read all Resp. delay (ms) 100	COM5 ReadintevalTimeout (ms) Read all Resp. delay (ms) 100
Address 1 2 Request delay (s) 2 ON	Address 1 2 ON OFF
Process	Process
Function: 03 💌	Function: DE COM5
Start Register 1000	Register 1000
Number Registers 5	Value 5





В.З. Выполнение функции чтения области регистров (03)

Данная функция позволяет считать содержимое 16-ти разрядных регистров. Выполняется считывание указанного количества регистров, начиная с адреса начального регистра. При нажатии кнопки «ON» начинается опрос регистров, период опроса задается в Request delay в секундах. В случае успешного опроса считанные данные выводятся в окне Registers в десятичном формате. При двойном нажатии левой кнопки мыши на окне Registers данные преобразуются в 16-ный формат. Конец опроса выполняется нажатием кнопки «OFF». Пример на рис.В.3.1.





В.4. Выполнение функции записи одного регистра (06)

Данная функция позволяет изменить содержимое одного 16-ти разрядного регистра. При нажатии кнопки «ON» производится запись данных в указанный регистр. При неудаче записи программа выполнит заданное количество (Fail Try Count) попыток записи. Пример записи на рис.В.4.1.

🌺 MB Tester PARSEK	
COM PORT Statistic Resisters Monitor	
COM5 ReadintevalTimeout (ms)	Read all Resp. delay (ms)
Fail Try Count 1 Address 1 1 Request delay (s) 2	ON OFF
	Process
Function: 06	СОМ5
Register 1000	Request(0) False(1)
Value 5	

Рисунок В.4.1

В.5. Интерфейс программы

В.5.1. Окна вывода информации программы

1. Окно Statistics

В окне статистики отображается информация о количестве выполненных опросов и ошибках ответа устройства. Для отображения окна статистики следует нажать на кнопку меню «Statistic» Пример на рис.В.5.1.



Рисунок В.5.1

Описание ошибок устройства приведено в пункте В.4.

2. Окно Registers

В окне регистров отображаются данные, считанные с регистров командой 03. При двойном нажатии левой кнопки мыши на окне Registers данные преобразуются в 16-ный формат и обратно. Для отображения окна регистров следует нажать на кнопку меню «Registers» Пример на рис.В.5.2.

🍓 MB Tester PARSEK 📃 🗖 🗙	1		
COM PORT Statistic Resisters Monitor		Register	5 <u>×</u>
	1	Reg	Data
COM5 ReadintevalTimeout (ms) Read all Resp. delay (ms) 100		1000	0
		1001	915
		1002	535
Fail Try Count 1	IF	1004	0
Address 1 💼 Request delay (s) 2	Ш		
	l	-	
	n F		
FIOCESS			
Function: 03 COM5	ľ	L	
Start Register 1000			
Number Registers 5		L	
		L	
	4	,	

Рисунок В.5.2

3. Окно Monitor

В окне монитора отображаются данные, записанные и считанные с порта.

TX – данные MODBUS запроса, RX – данные MODBUS ответа устройства. В колонке ErrCode отображаются коды ошибок.

ErrCode:

0/пустая строка – опрос прошел нормально,

1 – ошибка длины ответа или ответ не пришел,

- 2 ошибка адреса,
- 3 ошибка команды,
- 4 ошибка длины данных (для команды 03),
- 5 ошибка контрольной суммы CRC.

ExcCode – ошибка устройства, описание приведено в пункте В.4.

В колонке Message отображаются MODBUS команды в 16-ной системе. Для отображения окна монитора следует нажать на кнопку меню «Monitor» Пример на рис.В.5.3.

🐞 MB Tester I	PARSEK			
COMPORT	Shabiabia Da	naistora Monitor		
COMPORT	Statistic Re	esisters monitor		
COM5 🔽	Rea	dintevalTimeout ((ms) Read all Resp. delay (ms) 100	
	Fail	Try Count 1		
Address 1			ON OFF	
	Reques	st delay (s) 2		
			Process	
_		-	COM5	
HI HI	unction: 105		COMS	
Start	Register 100	00		
Number R	Registers 5			
-			7	
Monitor				×
Monitor Clear				×
Monitor Clear Time	RX/TX	ExcCode Err	Code Message	×
Monitor Clear Time 15:51:28	RX/TX	ExcCode Err	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28	RX/TX TX RX	ExcCode Err	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30	RX/TX TX RX TX	ExcCode Err	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30	RX/TX TX RX TX RX	ExcCode Err	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX	ExcCode Err	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX	ExcCode Err	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C	
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34	RX/TX TX RX TX RX TX RX RX TX	ExcCode Err 0 0	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 05 05 B9 01 03 03 05 05 05 99 01 03 03 25 00 05 05 59	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX RX	ExcCode Err 0 0 0	Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 2E8 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 2E8 00 05 05 B9 01 03 03 28 00 05 05 B9 01 03 03 28 00 05 05 B9 01 03 03 28 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C	
Honitor Clear 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:36	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX TX TX	ExcCode Err 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 A0 00 00 393 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 55 5B 9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 55 5B 9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 55 5B 9	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:36	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX RX RX	ExcCode Err 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 393 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 59 01 03 03 E8 00 05 05 59 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E0 00 50 50 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:38	RX/TX TX RX TX RX RX RX TX RX TX RX TX RX TX TX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 05 00 05 05 05 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 05 23C 01 03 03 05 005 05 05 09 01 03 03 28 00 05 05 05 99 01 03 03 28 00 05 05 05 99 01 03 03 28 00 05 05 589 01 03 03 28 00 05 05 589 01 03 03 28 00 05 05 59 01 03 03 28 00 05 05 59 01 03 03 28 00 05 05 59 01 03 03 28 00 05 05 589 01 03 03 28 00 05 05 589 01 03 03 28 00 05 05 589 01 03 04 00 00 39 33 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 05 05 589 01 03 03 28 00 05 05 589 01 03 04 00 00 39 33 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 05 05 589	
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:38 15:51:38	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX RX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 2E8 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:36 15:51:38 15:51:38 15:51:40	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 39 30 3A 30 21 700 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 589	X
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:38 15:51:38 15:51:38 15:51:40	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX RX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 05 80 00 505 89 01 03 03 05 05 05 89 01 03 03 06 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 82 3C 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 82 3C 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 04 00 00 39 30 33 A3 02 17 00 00 82 3C 01 03 05 80 00 50 589 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 82 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 82 3C 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 28 00 05 95 89 01 03 03 06 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 82 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 82 3C 01 03 04 00	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:38 15:51:38 15:51:38 15:51:40 15:51:42	RX/TX TX RX RX RX TX RX RX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 05 05 B9 01 03 03 28 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 05 05 B9 01 03 03 28 00 05 05 59 01 03 03 28 00 05 05 59 01 03 03 28 00 05 05 58 01 03 03 28 00 05 05 58 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 00 00 05 05 89	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:38 15:51:38 15:51:38 15:51:38 15:51:40 15:51:42 15:51:42	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX RX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 0A 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 39 30 3 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 55 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 0	X
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:38 15:51:38 15:51:40 15:51:40 15:51:42 15:51:44	RX/TX TX RX TX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 55 589 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 55 589 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 55 589 01 03 04 00 00 39 30 3A 30 217 00 00 B2 3C 01 03 03 E8 00 55 589 01 03 04 00 00 39 30 3A 30 217 00 00 B2 3C 01 03 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 05 55 B9 01 03 04 00 05 35 B9 01 03 04 00 05 55 B9 01 03 04 00 05 55 B9 01 03 04 00 05 95 B9 01 03 04 00 05 95 B9 01 03 04 00 05 95 B9 01 03 04 00 05 95 B9 01 03 04 00 05 05 B9 01 03 04 00 05 05 B9 01 03 04 00 05 05 B9 01 03 04 0	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:34 15:51:34 15:51:36 15:51:38 15:51:38 15:51:40 15:51:42 15:51:42 15:51:44 15:51:44	RX/TX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX RX TX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Code Message 01 03 03 05 80 00 505 89 01 03 03 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 05 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 40 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 40 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 40 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 55 05 89 01 03 03 40 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 55 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 55 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 55 05 89 01 03 03 28 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 28 00 05 05 89 01 03 03 28 00 03 55 05 89 01 03 03 28 00 05 05 89	×
Monitor Clear Time 15:51:28 15:51:28 15:51:30 15:51:30 15:51:32 15:51:32 15:51:34 15:51:34 15:51:34 15:51:34 15:51:38 15:51:38 15:51:38 15:51:40 15:51:42 15:51:42 15:51:42 15:51:44	RX/TX TX RX RX TX RX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX TX RX RX TX RX TX RX RX TX RX RX TX RX RX TX RX RX TX RX RX TX RX RX RX TX RX RX RX TX RX RX RX TX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX	ExcCode Err 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Message 01 03 03 E8 00 05 05 B9 01 03 03 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 2E 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 00 39 33 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 05 05 B9 01 03 03 2E 00 05 05 5B 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02 17 00 00 B2 3C 01 03 04 00 00 03 93 03 A3 02	

Рисунок В.5.3

В.5.2. Установки задержек в программе

В программе предусмотрена установка следующих временных задержек:

- ReadIntervalTimeout: максимальный временной промежуток (в мсек), допустимый между двумя принимаемыми байтами. Если интервал между двумя последовательными байтами превысит заданное значение, операция чтения СОМ порта завершится с возвратом всех данных из приемного буфера. Галочка в окне Read all означает, что функция чтения СОМ-порта возвращает немедленно все имеющиеся байты в приемном буфере.
- 2. Resp. delay: время ожидания ответа устройства (задержка между командами записи и чтения СОМ-порта) в мсек.
- 3. Request delay: период опроса 03 команды, задается в сек.

В.6. Описание MODBUS RTU протокола. Исключительные ситуации.

Коды исключительных ситуаций приведены в таблице В.6.1. Когда SL обнаруживает одну их этих ошибок, он посылает ответное сообщение MS, содержащее адрес SL, код функции, код ошибки и контрольную сумму. Для указания на то, что ответное сообщение – это уведомление об ошибке, старший бит поля кода функции устанавливается в 1.

Таблица В.6.1

Код	Название	Описание
01	ILLEGAL FUNCTION	Функция в принятом сообщении не поддерживается на дан- ном SL. Если тип запроса – POLL PROGRAM COMPLETE, этот код указывает, что предварительный запрос не был ко- мандой программирования.
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	Адрес, указанный в поле данных, является недопустимым для данного SL.
03	ILLEGAL DATA VALUE	Значения в поле данных недопустимы для данного SL.
04	FAILURE IN ASSOCIATED DEVICE	SL не может ответить на запрос или произошла авария.
05	ACKNOWLEDGE	SL принял запрос и начал выполнять долговременную операцию программирования. Для определения момента завершения операции используйте запрос типа POLL PROGRAM COMPLETE. Если этот запрос был послан до завершения операции программирования, то SL ответит сообщением REJECTED MESSAGE.
06	BUSY, REJECTED MESSAGE	Сообщение было принято без ошибок, но SL в данный мо- мент выполняет долговременную операцию программирова- ния. Запрос необходимо ретранслировать позднее.
07	NAK-NEGATIVE ACKNOWLEDGMENT	Функция программирования не может быть выполнена. Ис- пользуйте опрос для получения детальной аппаратно- зависимой информации об ошибке.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Схема рабочего места для проверки готовности УКМ к использованию



Rн – 2 Ом ± 5%, 150Вт, GB1 – 1,2...,6В.

приложение д

(справочное)

Схема подключения УКМ к устройствам КИП-Л

1. При количестве устройств КИП-Д не более 8



	K ycmpoùcmôy	KZ_N I/-IINX	K ycmpoùcmôy KVIT-/1 Nº30	K ycmpoùcmôy	K ucmooucmôu	* KMT-/1 1P32	K ycmpoùcmôy > KMT-A N°33	K ycmpoücmôy × KVTI-/1 N°34	K ycmpoŭcmôy KVIT-A N°35	K ycmpoùcmby 	K ycmpoŭcmby	К устройству ^ КИП-Л №38	K ycmpoŭcmby KMT-A N°39	К устройству > КИП-Л №40
F	D(4)-29 D(B)-29 GND-79	12-82)+ 12-1711	08)-30 6ND-30		+128-31 D(A)-32 D(B)-32	6ND-32 +128-22 DCA)-33	DB)-33 6ND-33 +1219-33	D(d)-34 D(B)-34 6/D-34 +179-54	D(A)-35 D(B)-35 G/D-35	42-427+ 22(4)-36 28(-16) 28(-1	+128-36 D(4)-37 G(0-37	-12-921+ 	D(A)-39 D(B)-39 E(N0-39 +12B-39	DAJ-40 DBJ-40 END-40 128-40 128-40
	53 8 8 8 50			12B" @ @ 131" @ @						128° 856° 856°		128 128 128 128		
42-3	<u>4</u> Ш	* * *	1 4 1 1 1	+		19 4 7	1 21 9 1	- 7 1 1 1 1 1	+ 7 4 4	+ 7,410	+ 7411	+ 1, 41 4 3	+	
	K ycmpoùcmôy	KMII-/I W-1/	K ycmpoūcmôy KNT-/i N°18	K ycmpoùcmôy	кит-л м ⁻ ту К истройстви	кип-л №20	K ycmpoùcmôy KMT-A N°21	К устройству КИП-Л №22	K ycmpoùcmôy KMT-A N°23	K ycmpoùcmby kvni-n kesa	K ycmpoùcmôy KMT-A N°25	К устройству КИП-Л №26	К устройству КИП-Л №27	K yanpoŭanĝy KMT-A N°28
_	D(A)-17 D(B)-17 G(N)-17	+128-17	08)-18 6ND-18 ,	21-021+ 0(-10) 0(-10	+128-19 D(A)-20 D(B)-20	GKD-20 <	06)-21 6ND-21 +128-21	D(A)-22 D(B)-22 G(N0-22 +479-77	080-23	001-24 001-24 001-24	+123-24 DDJ-25 DBJ-25 610-25	128-22 1241-25 1261-25 1261-25 1261-25	D(A)-27 D(B)-27 G(NO-27 +129-27	001-38 680-38 +128-58
				8 8 8 8 8 8 9 8 8 10°						8 8 8 8 8 8 8 8 57 8				
42-3	Å 8		ζŵ,	τ, Υ θι	- + , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 ° ' + ' *	ťęć, '	ŢŢ <u>₿</u> ,'	£ 4.6	1+ 77 80 v	' <i>'</i> , ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ', ',	÷ 4 6	÷ 4,60,* , 1	, 4, 6, , , , , , , , , , , , , , , , ,
		cmpoùcmôy	6-W 1/-11	cmpoūcmby T-/i N°10	cmpoŭcmby 11-/1 Nº11	cmpaicmby T-/_Net?	7	cmpoucmay	cmpoŭcmby 7-/1 NP14	cmpaŭcmby T-/1 Nº15	cmpoŭcmby T-/i Nº16	รอนเยกม เกินคราม		
	2					-22 × 5		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		k 303841. Urmboirmbu	• •	
A2-1	Hacyboure-	888 88 88	8 8 8 8 8 8 8 8 8		800 800 800 800 800 800 800 800 800 800			8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 9 8	8 8			8	- + 	
•	проиство сог. Кнутационное	"89" "B9"	"⊥" "+12B"	"B10" "L" "+12B"	"B11" "B11" "⊥"	,412" "A12" "B12"	"+12B" "413"	"B13" "⊥" "A14"	"B14" "⊥" "A12B"	"B15" "1" "+12B"	"A16" "B16" "+12B"	8 8 8 4	"," "," &_ &_ &_ &_ &_ &_ &_	
	XOX XOX		n Net	oucmby 1 NP2	oŭcmby n vez	C II I	hat l	oŭcmby 1 NP5	oŭcmby 1 NP6	oŭcmby 1 NP7	oŭcmby 1 Nº8	B B WO I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
Г		N D(A)				87. 128 128						ग		
	uoi#1020 /1-KC_((()[)* ?-01	"41" @	"B1" "∐" "±1?9"		"+12B" @	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	¹ 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	45, #51 #11, #5 #128, #	46 "16" ¤ "16" ¤ "10"		129 148 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			
	іство корроз 1. "Пульсар нг.л.2115200	יחמיררביו צבי וו		7" 2" 3"	4.	<i>"</i> ل	τ.					* * * *		
41	ницотинам Илинариная	## Ø	"" Ø	8 8 8 8 8 8 8 8 8	8	88 88 88	_ ₩ ■				CATM	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	88 88 12	
_				6611 6612 6621	<u>66222</u>	<i>ή</i>						D(B) D(B)		
		- All official in Model Dr	- апнажбивар	Cryphinus	 1	сравнения	земляющему тбу объекта					m clasu ACY TT	cenu 2308	
		с анаднами з	×	К датчикам т Тлик-Тли		брофижение Х	K sa. ycmpoù					К линия RS-485	×	

2. При количестве устройств КИП-Л от 9 до 40

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Габаритный чертеж



ЛИСТ	РЕГИСТРА	ции из	ВМЕНЕНИЙ
------	----------	--------	----------

Изм.	Н изме- ненных	омера листо заме- ненных	ов (страни новых	ц) изъятых	Всего листов (страниц) в доку- менте	Номер документа	Входящий № сопроводи- тельного доку- мента и дата	Подп.	Дата
1	-	5	-	-	49	ПТНГ.30-14			19.06.14